



| Désignation | | Code constructeur | Ref FHS |
|--|---|-------------------|--|
| Commande encastrable 3 boutons commande équipée (faisceaux + connecteurs) |  | ANTEO | 3018106G |
| Commande encastrable 1 bouton |  | ANTEO | 3018123G |
| Emetteur de commande radio 2 canaux |  | ANTEO | 3019336G |
| Commande annexe 2 boutons commande aimantée |  | | 3019346ANTEO  |
| Commande annexe 2 boutons commande aimantée |  | | 3019346ZEPRO  |
| Commande annexe 3 boutons commande aimantée |  | | 3019347ANTEO  |
| Commande annexe 3 boutons commande aimantée- version F3 |  | ANTEO | 3019347ANTEOF  |
| Commande annexe 3 boutons commande aimantée |  | | 3019347ZEPRO  |



| Désignation | | Code constructeur | Ref FHS |
|---|---|-------------------|---|
| Commande extra plate 2 boutons |  | ANTEO | 3019382G |
| Commande annexe 3 boutons équipée commande+support+aimant |  | ANTEO | 3019407G |
| Commande annexe 2 boutons équipée commande+support |  | ANTEO | 3019415G |
| Emetteur de commande radio emetteur 4 canaux |  | ANTEO | 3019503G |
| Boitier de commande annexe 2 boutons boitier aimanté + contacts |  | | 3023086B  |
| Boitier de commande annexe 3 boutons boitier aimanté + contacts |  | | 3023087B  |